



PLIOSCRIB MX-10 est un système de marquage programmable qui permet de marquer à façon de nombreux produits SES-STERLING.

PLIOSCRIB MX-10 est simple d'utilisation et propose :

- différents modes de saisies : unique, multiple, série incrémentée et données issues d'un fichier.
- différentes polices d'écritures modifiables en hauteur, largeur et sens.

Utilisation

Au bureau, connecté à un PC.

De façon **autonome au bureau** ou à **l'atelier** grâce à son clavier intégré.

Sur chantier grâce son alimentation par accumulateur "Power Pack" et sa mallette, intégrant l'ensemble des accessoires.



Caractéristiques traceur

Champs de traçage maxi 190 x 45 mm
 Résolution 0,025 mm
 Vitesse de tracé réglable de 5 à 40 mm/sec.
 Vitesse de positionnement 120 mm/sec (en X et Y) - 170 mm/sec. (en diagonale)


Alimentation électrique 230V / 50Hz / 86mA
 Liaison PC série RS-232C 9 broches
 Mémoire Interne : 16 Kbits SRAM (pile permanente)
 Cassette de données : 128 Kbits EEPROM



Caractéristiques PC

Configuration minimale Lecteur de CD / Souris
 Processeur : Pentium II 200 MHz / RAM : 64 Mbits
 Carte graphique : VGA / Ecran : 256 couleurs,
 Résolution : 640 x 480

Système d'exploitation Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP
 Logiciel SES-STERLING "SES-Print" fourni sur CD



• Equipement de base

type	code article		dimensions (mm) Long. x larg. x ép.	poids env. g
Equipement de base MX-BA	0378 0101 000	1	540 x 450 x 140	5800
comprenant :	1 traceur PLIOSCRIB MX-10			
	1 mallette de transport MX-TC			
	1 bloc d'alimentation Euro MX-PW.EU			
	avec adaptateur prise GB			
	1 cassette de données MX-CA			
	1 câble de connexion V24 MX-CV			
	1 logiciel "SES-Print" MX-PR			
	1 notice d'utilisation MX-IN			





• Consommables

type	désignation	code article	
MX-KC	Kit d'accessoires comprenant : 1 stylo permanent 0,30 mm MX-PE 30 1 plume 0,35 mm MX-PN 35 5 x 1 ml encre pénétrante MX-CI 1 set de nettoyage MX-CS	0378 0110 000	1
MX-CS	Set de nettoyage comprenant : 1 bidon, 2 cartouches de nettoyage, 2 capuchons de plume et 1 chiffon.	0378 0084 000	1
Stylos			
MX-PE 30	Stylo permanent 0,30 mm	0378 0301 000	1
MX-PE 70	Stylo permanent 0,70 mm	0378 0309 000	1
MX-PC 30	Lot de 4 stylos permanents 0,30 mm (noir, rouge, bleu et vert)	0378 0310 000	1
MX-PC 70	Lot de 4 stylos permanents 0,70 mm (noir, rouge, bleu et vert)	0378 0311 000	1
Plumes			
MX-PN 25	Plume 0,25 mm	0378 0302 000	1
MX-PN 35	Plume 0,35 mm	0378 0303 000	1
MX-PN 50	Plume 0,50 mm	0378 0304 000	1
MX-PN 70	Plume 0,70 mm	0378 0305 000	1
Divers			
MX-CI	Encre pénétrante (5 cartouches de 1 ml)	0378 0086 000	1
MX-VI	Encre pour cartes EV (flacon 1x 20 ml)	0378 0087 000	1
MX-CN	Produit de nettoyage pour plumes en cartouches (2x 10 ml), avec 2 capuchons de plume	0378 0085 000	1
MX-CL	Produit de nettoyage pour plumes en flacon (30 ml)	0378 0088 000	1






Kit d'accessoires



• Repères à marquer (autres pièces voir pages suivantes)


type	désignation	code article	
14-1177	Plaquette PLIOSCRIB comportant 48 repères à marquer utilisation des porte-repères Pliograph ^{Plus} : voir page B5/2-01.	0378 0010 000	20
Cartes SES-MARKERS			
E38-31 WH	Carte SES-Markers E38 neutre à 31 rubans largeur 6 mm blanc	0301 0001 001 N6MX	10
E38-31 YE	Carte SES-Markers E38 neutre à 31 rubans largeur 6 mm jaune	0301 0001 004 N6MX	10
E38-28 WH	Carte SES-Markers E38 neutre à 28 rubans largeur 7 mm blanc	0301 0001 001 N7MX	10
E38-28 YE	Carte SES-Markers E38 neutre à 28 rubans largeur 7 mm jaune	0301 0001 004 N7MX	10
E38-21 WH	Carte SES-Markers E38 neutre à 21 rubans largeur 9 mm blanc	0301 0001 001 N9MX	10
E38-21 YE	Carte SES-Markers E38 neutre à 21 rubans largeur 9 mm jaune	0301 0001 004 N9MX	10

VO UL94





• Accessoires


type	désignation	code article	
MX-PP	Accumulateur "Power Pack"	0378 0112 000	1
MX-USB	Convertisseur USB-série (+ pilotes) pour la connexion de l'imprimante MX-10 à un PC via l'interface USB.	0378 0124 000	1
Adaptateurs			
MX-AD 11	pour PS-06	0378 0211 000	1
MX-AD 12	pour PS-09	0378 0212 000	1
MX-AD 13	pour PS-12	0378 0213 000	1
MX-AD 21	pour plaquettes 14-1177	0378 0221 000	1
MX-AD 22	pour plaquettes CH-Z	0378 0222 000	1
MX-AD 23	pour plaquettes CH-P	0378 0223 000	1
MX-AD 24	pour plaquettes CH-M	0378 0224 000	1
MX-AD 25	pour plaquettes CH-AQ & CH-AR 22x10	0378 0225 000	1
MX-AD 26	pour plaquettes CH-AQ, CH-AT & CH-AL 32x14	0378 0226 000	1
MX-AD 28	pour barrettes PLIO-M-012	0378 0228 000	1
MX-AD 31	pour bandes MV 10-120, MG 10-120, MGP 10-20	0378 0231 000	1
MX-AD 32	pour bandes MV 19-120, MG19-120, MGP 19-10	0378 0232 000	1
MX-AD 41	pour attaches 200/47 TE & 200/47 TI	0378 0241 000	1
MX-AD 43	pour attaches 200/47 LI	0378 0243 000	1
MX-AD 44	pour attaches 210/34 SL & 250/46 SL	0378 0244 000	1
MX-AD 51	pour cartes EV	0378 0251 000	1
MX-AD 58	pour cartes E-38	0378 0258 000	1
MX-AD 61	pour gaine thermorétractable PLIOFINE	0378 0261 000	1
Pièces de rechange			
MX-CA	Cassette de données	0378 0113 000	1
MX-PW.EU	Bloc d'alimentation EURO	0378 0114 000	1
MX-AK	Kit double-face de rechange pour 1 adaptateur MX-AD 51	0378 0308 000	1



Mod. MX-AD 11
pour PLIOSNAP
PS-06
(voir page B8/2)



Mod. MX-AD 12
pour PLIOSNAP
PS-09
(voir page B8/2)



Mod. MX-AD 13
pour PLIOSNAP
PS-12
(voir page B8/2)




Mod. MX-AD 21
pour plaquettes
14-1177
(voir page B5/1-03)



Mod. MX-AD 22
pour plaquettes CH-Z
(voir page C14/4-01)




Mod. MX-AD 23
pour plaquettes CH-P
(voir page C14/4-01)



Mod. MX-AD 24
pour plaquettes CH-M
(voir page C14/4-01)




Mod. MX-AD 25
pour plaquettes
CH-AQ & CH-AR 22x10
(voir page C14/4-02)




Mod. MX-AD 26
pour plaquettes
CH-AQ, CH-AT 29x14 & CH-AL 32x14
(voir page C14/4-02)




Mod. MX-AD 28
pour barrettes
PLIO-M-012 PVC uniquement
(voir page B7/3-01)



Mod. MX-AD 31
pour bandes
MV 10-120, MG10-120,
MGP 10-20
(voir page B12/8-03)



Mod. MX-AD 32
pour bandes
MV 10-120, MG 10-120,
MGP 19-10
(voir page B12/9-02)




Mod. MX-AD 41
pour attaches
200/47 TE & 200/47 TI
(voir page C12/7-01)



Mod. MX-AD 43
pour attaches
200/47 LI
(voir page C12/7-01)




Mod. MX-AD 44
pour attaches
210/34 SL & 250/46 SL
(voir page C12/1-01)




Mod. MX-AD 51
pour cartes EV
(voir page B1/9-03)

Attention !
Ne pas utiliser l'encre MX-CI
pour le marquage des cartes EV.
Utiliser l'encre MX-VI ou le stylo
permanent MX-PE ou MX-PC.



Mod. MX-AD 58
pour cartes E-38
(voir page B13/20-02)



Mod. MX-AD 61
pour gaines PLIOFINE
(voir page A4/6-04)