


Série

DOMOTIC POWER



15W

Code
Entrée (courant alternatif)
Sortie (courant continu)
Courant de surcharge
Remarque

Code	XCSD15C	XCSD15B
Entrée (courant alternatif)	120–230 V	120–230 V
Sortie (courant continu)	24 V / 0.6 A	12 V / 1.2 A
Courant de surcharge	1.05 A	2.1 A
Remarque		

Série

DOMOTIC POWER




30W

Code
Entrée (courant alternatif)
Sortie (courant continu)
Courant de surcharge
Remarque

Code	XCSD30C	XCSD30E	XCSD30F
Entrée (courant alternatif)	120–230 V	120–230 V	120–230 V
Sortie (courant continu)	24 V / 1.2 A	5...15 V / 3...1.5 A	±12...±15 V / 2x0.6 A
Courant de surcharge	2.2 A	7.0...5.0 A	2x0.9 A
Remarque		sortie réglable	sortie réglable

Série

DOMOTIC POWER



50W

70W

Code
Entrée (courant alternatif)
Sortie (courant continu)
Courant de surcharge
Remarque

Code	XCSD50B	XCSD70C
Entrée (courant alternatif)	120–230 V	120–230 V
Sortie (courant continu)	12...15 V / 3.5...3 A	24 V / 3 A
Courant de surcharge	7.0...6.0 A	4.0 A
Remarque	sortie réglable	