


Modèle poignée jaune

Se positionne à la ceinture afin de libérer les mains. Porte-clés intégré à la poignée. Système avec étiquettes assure à l'utilisateur que toutes les sources d'énergie ont été consignées.

| Référence |  | Trous ∅ mm |  mm |  |
|-----------|---|------------------|---|---|
| AL-212 | 12 | 9 | 190 x 130 | 120 |



Modèle poignée ivoire

| Référence |  | Trous ∅ mm |  |
|-----------|---|------------------|---|
| AL-207/30 | 30 | 9 | 130 |

Poignée en PVC, grande résistance aux chocs, blanc ivoire.



Modèle "Chargé de consignation"

| Référence |  |  |
|-----------------|---|---|
| AL-236-(*) | 6 (AL-230) | 1,15 |
| AL-236-111-EX | 6 (AL-230-111-EX) | 1,15 |
| AL-236-222-EX | 6 (AL-230-222-EX) | 1,15 |
| AL-236-S-(*) | 6 (AL-230-S) | 1,21 |
| AL-236-S-111-EX | 6 (AL-230-S-111-EX) | 1,21 |
| AL-236-S-222-EX | 6 (AL-230-S-222-EX) | 1,21 |
| AL-206 | 0 (Poignée seule) | 0,15 |
| AL-236-00 | 6 (AL-230-00 *) | 1,15 |
| AL-236-S-00 | 6 (AL-230-S-00 *) | 1,21 |
| AL-236-00-EX | 6 (AL-230-00-EX *) | 1,15 |
| AL-236-S-00-EX | 6 (AL-230-S-00-EX *) | 1,21 |

(*) Ajouter les numéros de clé au choix (Autres numéros sur commande spéciale) : 111 - 1111 - 222 - 2222 - 333 - 3333 - 444 - 4444 - 555 - 5555 - 666 - 6666 - 777 - 7777 - 888 - 8888 - 999 - 9999.
* 00 : numéro de clé sur demande.

Logement à fenêtres pour les clés.



Support mural pour cadenas

Support mural métallique laqué rouge.

| Référence |  |  mm |  |
|-----------|---|---|---|
| RL-100 | 12 | 175 x 71 31 | 65 |

